

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

щипцов для выпрямления волос VITESSE VS-908

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор для волос оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте прибор, принимая ванну.
- В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. **НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.**
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности.
- Не накрывайте прибор.
- Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут, и включите снова.
- Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.



Подготовка к работе.

- Перед использованием убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены.
- Выньте прибор из упаковки.
- Полностью размотайте шнур.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению выпрямителя для волос.
- Подключите прибор к сети и установите переключатель питания в положение "ON"
- Начальная температура нагрева составляет 120°C. Для установления более высокой температуры, нажмите кнопку терморегулятора и удерживайте до тех пор, пока не установится необходимая температура. Максимальная температура нагрева данного прибора 200°C.

Эксплуатация.

Распрямление волос.

- Работайте с прядями шириной не более 4 см и толщиной не более 1,5 см.
- Расположите волосы между горячими пластинами, и крепко сожмите ручку.
- Подержите несколько секунд и проведите по всей пряди волос, слегка сжимая ручку.
- Отпустите ручку и освободите волосы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не завершите распрямление всех волос.
- После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.

Примечание: Для достижения наилучшего результата волосы должны быть полностью сухими. Постоянно разглаживайте пряди для получения равномерного эффекта выпрямления.

Укладка волос.

Вы можете использовать выпрямитель для укладки волос:

- Поместите конец пряди между пластинами и сожмите их, после чего накрутите волосы на пластины.
- Через несколько секунд (в зависимости от типа волос) раскрутите волосы, освободите их из пластин.

- После использования установите переключатель питания в положение “OFF” и отключите прибор от сети, при этом светодиодный экран выключится.

Очистка и уход.

- После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.
- Протирайте корпус сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом месте.

Хранение.

- Если выпрямитель не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- После использования дайте прибору остыть и храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 160Вт

Диапазон температур: 120-200°C

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 2-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.