


MEIZU


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### Установка SIM-карты




- Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!

### Установка SIM-карты




1. Вставьте лоток SIM или микро SD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

### Начало работы



- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.


### Кнопки



#### Кнопка включения:

1. Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
2. Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона.
3. Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия скриншота.

### Кнопки



#### Кнопка «Домой»:

1. Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад».
2. Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу.
3. Двойное нажатие кнопки «Домой» запускает камеру на любом экране или, в зависимости от ваших настроек, при заблокированном экране активирует музыкальный плеер.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.


Полная версия руководства находится на странице <https://mymeizu.ru/faq/all/>

©2017 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

Официальный импортер в РФ: ООО «Гермес Мобайл Дистрибьюшн», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, строение 44. Тел.: +7 495 287 60 29 [www.mymeizu.ru](http://www.mymeizu.ru)



### Домашний экран




**Вход в режим редактирования:**  
Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.



**Информационная панель:**  
Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.


### Домашний экран




#### Управление экраном:

Удерживая палец на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.

### Менеджер запущенных приложений




**Закрытие приложения в менеджере запущенных приложений:**  
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.



#### Дополнительные возможности:

Проведите по вкладке приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, секрет и много (многоскользящий режим).


### Менеджер запущенных приложений



#### Активация менеджера запущенных приложений:

Проведите пальцем снизу вверх для активации менеджера запущенных приложений.


### Информационная панель



#### Быстрый доступ к настройкам приложения:

Нажмите и удерживайте иконку быстрого доступа на информационной панели, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.


### Скриншот



#### Усовершенствованный режим съятия скриншота

Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим съятия скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать снимок, не закрывая экран.

### Скриншот



#### Быстрый доступ к камере:

Вы можете запустить камеру двойным нажатием на кнопку «Домой».