PAG. 1B0

PAG. 1

PAG. 2

PAG. 1B

PAG. 1B1

PAG. 3

INDICE / INDEX

PAG. 1B0 Introduzione	1
PAG. 1 Avvertenze	1
PAG. 1B Prima del primo utilizzo	1
PAG. 1B1 Pulizia	1
PAG. 2 Utilizzo	1
PAG. 3 Manutenzione	1
PAG. 4 Garanzia	1
PAG. 5 Ricambi	1
PAG. 6 Smaltimento	1
PAG. 7 Dichiarazione di conformità	1

IT

AVVERTENZE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
CONSERVARE QUESTO ISTRUZIONI.

In fase utilizzo l'apparecchio può raggiungere temperature elevate. Non toccare le parti calde. Tenere lontano a fonti di fiamme. Non utilizzare qualora presenti danni visibili. Non immergere l'apparecchio in acqua per alcun motivo. Non utilizzare qualora presenti danni.

Questo apparecchio, per la tutela di persone, animali e cose, deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso per il quale è stato costruito.

Il produttore non può ritenersi responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, errato o irragionevole. Questo apparecchio è stato progettato per l'uso domestico. Il produttore non può ritenersi responsabile per eventuali danni derivanti da uso professionale, commerciale o industriale.

Non utilizzare quando apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.

Questo apparecchio, per la tutela di persone, animali e cose, deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso per il quale è stato costruito.

Il produttore non può ritenersi responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio, errato o irragionevole. Questo apparecchio è stato progettato per l'uso domestico. Il produttore non può ritenersi responsabile per eventuali danni derivanti da uso professionale, commerciale o industriale.

Non utilizzare quando apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi