

СТК-1500

СТК-1550

GUIDA DELL'UTILIZZATORE

Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

Avvertenze sulla sicurezza

Prima di provare ad usare la tastiera digitale, accertarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" a parte.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохраните всю информацию, чтобы обращаться к ней в будущем.

Правила безопасности

Прежде чем приступить к эксплуатации синтезатора, обязательно прочитайте брошюру «Правила безопасности».

Informazioni sui dati di spartiti musicali

È possibile usare un computer per scaricare i dati di spartiti musicali da sito web CASIO. Per maggiori informazioni, visitare il seguente URL.

<http://world.casio.com/>

О партитурах

Партитуры можно загружать с сайта «CASIO» с помощью компьютера. Для получения дополнительной информации посетите нижнеуказанный сайт.

<http://world.casio.com/>

Внимание!

Прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия, ознакомьтесь со следующей важной информацией.

- Прежде чем приступить к эксплуатации адаптера AD-E95100L (приобретается дополнительно) для подачи питания на устройство, проверить адаптер на предмет повреждений. Сетевой шнур тщательно проверить на предмет разрывов, порезов, оголения провода, других серьезных повреждений. Если адаптер серьезно поврежден, не давать его детям.
- Не пытаться перезаряжать батареи.
- Не вставлять аккумуляторные батареи.
- Не вставлять старые батареи вместе с новыми.
- Вставлять батареи рекомендованного типа или аналогичные.
- Ориентация положительного (+) и отрицательного (-) полюсов батарей должна соответствовать обозначениям у батарейного отсека.
- При первых же признаках разрядки батарей как можно скорее их заменять.
- Не допускать короткого замыкания полюсов батарей.
- Изделие не предназначено для детей в возрасте до 3 лет.
- Применять только адаптер «CASIO» AD-E95100L.
- Адаптер переменного тока — не игрушка!
- Перед протиранием изделия отсоединять от него адаптер переменного тока.

Местонахождение маркировки

Маркировка находится на нижней стороне изделия или в батарейном отсеке на нижней стороне изделия, а также на упаковке.



Расшифровка знаков серийного номера

- (1) Восьмой знак серийного номера соответствует последней цифре года производства.
Например: «1» означает 2011 год; «2» — 2012 год.
- (2) Девятый знак серийного номера соответствует порядковому номеру месяца производства.
Янв. — 1; фев. — 2; мар. — 3; апр. — 4; май — 5; июн. — 6; июл. — 7; авг. — 8; сентябрь — 9;
окт. — 10; нояб. — 11; дек. — 12.

Декларация о соответствии согласно Директиве ЕС

Manufacturer:

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



Responsible within the European Union:

Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

- Воспроизведение содержания данной инструкции, как частично, так и полностью, запрещается. Любое использование содержания данной инструкции, помимо личного пользования, без согласия «CASIO» запрещено законами об авторском праве.
- КОМПАНИЯ «CASIO» НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «CASIO» БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
- Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Внешний вид изделия может отличаться от показанного на иллюстрациях в данной инструкции по эксплуатации.
- Упоминаемые в данной инструкции названия компаний и наименования изделий могут являться зарегистрированными торговыми марками других компаний.

Содержание

Общие указания	RU-2
Ограничение по ожиданию	RU-4
Работа с тастатурой (9)	RU-4
Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)	RU-4
Подготовка к игре	RU-7
Подготовка пюпитра	RU-7
Источник питания	RU-7
Игра на синтезаторе	RU-8
Включение инструмента и игра на нём	RU-8
Воспроизведение демонстрационных композиций	RU-8
Подключение наушников	RU-8
Управление звучанием инструмента	RU-9
Выбор звука из спектра звуков музыкальных инструментов	RU-9
Игра в режиме «Танцевальная музыка»	RU-10
Режим «Танцевальная музыка»	RU-10
Функции переключающей части клавиатуры	RU-10
Работа в режиме «Танцевальная музыка»	RU-11
Создание нарастания	RU-11
Программирование режима «Танцевальная музыка»	RU-12
Воспроизведение встроенных композиций	RU-12
Воспроизведение определенной композиции	RU-12
Овладение игрой на инструменте с помощью встроенных композиций	RU-14
Сокращенное обучение	RU-14
Показатели настройки в системе сокращенного обучения	RU-14
Применение автоаккомпанемента	RU-15
Воспроизведение только партии ритма	RU-15
Воспроизведение всех партий	RU-15
Эффективное применение автоаккомпанемента	RU-17
Подключение внешних устройств	RU-17
Подключение к аудиоаппаратуре	RU-17
Справочная информация	RU-18
Поиск и устранение неисправностей	RU-18
Восстановление заводских показателей настройки синтезатора по умолчанию	RU-19
Технические характеристики	RU-20
Правила безопасности	RU-21

Приложение

Список тембров	A-1
Таблица соответствия клавишам звуков ударных инструментов	A-2
Список стилей	A-3
Список композиций	A-4
Список танцевальных моделей	A-5
Указатель способов взятия аккордов	A-6
Примеры аккордов	A-7

Прилагаемые принадлежности

- Пюпитр
 - Брошиюры
 - Правила безопасности
 - Другие принадлежности (гарантия и др.)
- Состав прилагаемых принадлежностей может быть изменен без предупреждения.


Принадлежности, приобретаемые дополнительно

- Информацию о принадлежностях к изделию, которые продаются отдельно, можно получить из каталога клавишных инструментов «CASIO», имеющегося в магазинах, и на сайте «CASIO» по адресу:

<http://world.casio.com/>.


Общие указания

- На иллюстрациях в данной инструкции по эксплуатации изображен инструмент модели CTK-1500.



- 1** кнопка питания RU-8
- 2** кнопка «Громкость» (VOLUME) RU-8
- 3** кнопка «Синхронизатор — вставка; пауза» (SYNCHRO/FILL-IN, PAUSE) RU-12, 17
- 4** кнопка «Запуск — остановка; воспроизведение — остановка» (START/STOP, PLAY/STOP) RU-12, 13, 15
- 5** кнопка «Аkkорды; аккомпанемент; выбор партии» (CHORDS, ACCOMP, PART SELECT) RU-13, 15
- 6** кнопка «Тембр» (TONE) RU-9, 13
- 7** кнопка «Стиль» (RHYTHM) RU-15
- 8** кнопка «Банк композиций» (SONG BANK) RU-12
- 9** цифровые кнопки; клавиши [–], [+], RU-4
- 10** кнопка «Танцевальная музыка» (DANCE MUSIC) RU-11
- 11** кнопка «Сокращенное обучение» (LESSON LITE) RU-14
- 12** кнопка «Функция» (FUNCTION) RU-4
- 13** кнопки «Темп» (TEMPO) RU-11, 13
- 14** динамики
- 15** список композиций из банка композиций
- 16** список стилей
- 17** дисплей
- 18** список тембров
- 19** список танцевальных композиций
- 20** тембры для танцевальной музыки


■ Тыльная сторона



21 вывод «9,5 В пост. тока» (DC 9.5V) RU-7

22 гнездо «Наушники — выходной сигнал» (PHONES/OUTPUT) RU-8, 17

■ Дисплей



- ①** индикаторы тембра, стиля, банка композиций
- ②** индикация номера, а также значения (варианта) параметра
- ③** индикаторы
- ④** громкость, темп, такт
- ⑤** индикаторы: N, F (типы автоаккомпанемента)*, Acc (автоаккомпанемент)
- ⑥** индикатор режима «Танцевальная музыка»
- ⑦** индикация доли
- ⑧** название аккорда
- ⑨** фразовая или аккордовая часть клавиатуры
- ⑩** индикация партии, аппликатуры
- * N — обычная модель, F — вставка

Ограничение по ожиданию

Если при задании параметров некоторое время не выполнять никаких действий, автоматически восстанавливается предыдущая экранная страница.

Работа с тастатуруой (9)

Цифровые кнопки и клавиши [–] и [+] служат для изменения отображаемых номеров и вариантов параметров.

Цифровые кнопки

Цифровые кнопки служат для ввода чисел и значений.

- Вводить надо столько же цифр, сколько в данный момент отображается на дисплее.
- Пример: для задания номера тембра 004 ввести 0 → 0 → 4.

Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)

Данная кнопка («Функция») служит для изменения громкости и звуковысотности, а также для задания других показателей настройки.

1. Нажать на кнопку **FUNCTION**.
2. Нажать на кнопку **FUNCTION** столько раз, сколько требуется для выбора показателя настройки, который нужно изменить.
Нажимание на кнопку **FUNCTION** обеспечивает перебор имеющихся параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При длительном нажатии на кнопку **FUNCTION** можно также пролистать предыдущие показатели настройки, нажимая на кнопку **TEMPO** ✓.

Число нажатий на кнопку FUNCTION	Параметр	Индикация	Описание
1	Транспонирование	Trans.	Изменение настройки (транспонирование) всего инструмента с шагом в полутон. -12 — +12 (с шагом в полутон до одной октавы вверх и вниз)
2	Громкость аккомпанемента	AcompVol	Изменение громкости автоаккомпанемента.
3	Громкость композиции	Song Vol	Изменение громкости воспроизведения композиции.
4	Громкость танцевальной музыки	DM Vol.	Изменение громкости воспроизведения танцевальной композиции.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Отрицательные значения вводятся не цифровыми кнопками, а клавишами [+] (увеличение) и [–] (уменьшение).

Клавиши [–] и [+]

Клавиши [+] (увеличение) и [–] (уменьшение) позволяют изменить отображаемое число или значение.

- Длительное нажатие на клавишу обеспечивает пролистывание отображенного показателя настройки.
- Одновременное нажатие на обе клавиши приводит к восстановлению первоначального значения по умолчанию или рекомендуемого значения.

Число нажатий на кнопку [2]	Параметр	Индикация	Описание
5	Тип синхронизации в танцевальной музыке	DM Sync	<p>Задание характера синхронизации при воспроизведении танцевальной музыки.</p> <p>1. Независимо от момента смены фразы-модели воспроизведение фразы в разных партиях полностью совпадает по времени.</p> <p>2. Воспроизведение фразы-модели начинается в момент нажатия на клавишу, включающую модель. Если воспроизведение фразы-модели в разных партиях не совпадает по времени, оно будет автоматически корректироваться в каждом такте.</p>
6	Задание темпа танцевальной музыки	DM Tempo	<p>Задание наличия или отсутствия смены темпа исполнения на темп, заранее заданный для той или иной модели.</p> <p>on. При смене модели темп исполнения меняется на рекомендуемый для нее. Смена темпа может привести к полному изменению мелодии.</p> <p>off. Несмотря на смену модели темп исполнения не меняется, сохраняя текущее значение.</p> <p>Отсутствие внезапного изменения темпа придает естественность соединению моделей.</p>
7	Задание тембра танцевальной музыки	DM Tone	<p>Задание наличия или отсутствия смены тембра клавиатуры на тембр, заранее заданный для той или иной модели.</p> <p>on. При смене модели тембр исполнения меняется на рекомендуемый для нее. Этот вариант выбирается для смены тембра исполнения при каждой смене модели.</p> <p>off. Несмотря на смену модели тембр не меняется, сохраняя текущее значение. Этот вариант выбирается для сохранения тембра несмотря на смену модели.</p>
8	Голосовой указатель апликатуры	Speak	<p>Включение и отключение голосового указателя апликатуры, который в процессе сокращенного обучения указывает голосом, каким пальцем какую ноту брать.</p> <p>on. Голосовой указатель апликатуры включен.</p> <p>off. Голосовой указатель апликатуры отключен.</p>
9	Указатель нот	NoteGuid	<p>Включение и отключение указателя нот, обеспечивающего в процессе сокращенного обучения звучание каждой ноты, которую требуется взять.</p> <p>on. Указатель нот включен.</p> <p>off. Указатель нот отключен.</p>
10	Оценка исполнения	Scoring	<p>Включение и отключение функции оценки исполнения, которая отображает результаты сокращенного обучения.</p> <p>on. Функция оценки исполнения включена.</p> <p>off. Функция оценки исполнения отключена.</p>
11	Настройка	Tune	Небольшая корректировка общей звуковысотности. Эта функция служит для подстройки синтезатора под другой музыкальный инструмент, а также под материал, воспроизводимый с компакт-диска. Данным показателем задается частота звука ля первой октавы (ля выше «среднего до»). См. нижеизложенные примечания («ВНИМАНИЕ!»). 415,5 – 465,9 Гц (по умолчанию 440,0 Гц)

Число нажатий на кнопку 12	Параметр	Индикация	Описание
12	Контрастность ЖКД	Contrast	Регулирование контрастности дисплея. 1 – 12. Чем большее значение, тем индикация на дисплее темнее.
13	Автовыключение	APO	Данным показателем определяется, происходит ли автоматическое выключение синтезатора после периода его неиспользования. oFF . Функция автовыключения отключена. 30 . После 30 минут неиспользования синтезатор автоматически выключается.


3. После появления на дисплее нужного параметра изменить его значение с помощью тастатуры (9).

ВНИМАНИЕ!

- При включении инструмента тембр и другие параметры всегда возвращаются к начальным значениям по умолчанию. Общая громкость, а также заданные параметры настройки, контрастности ЖКД и автовыключения при выключении синтезатора автоматически сохраняются и запоминаются.
- Цифры справа от десятичной точки вводятся с помощью кнопок [+] и [-]. Так, для задания частоты 442,2 Гц сначала с помощью цифровых кнопок нужно ввести 4 → 4 → 2. Затем 2 раза нажать на кнопку [+].

Подготовка к игре

Подготовка пюпитра



Источник питания

Синтезатор рассчитан на питание как через адаптер переменного тока, так и от батарей. Обычно рекомендуется обеспечивать питание от сети.

- В некоторых регионах адаптер переменного тока в комплекте инструмента не предусмотрен. В этом случае его следует приобрести в магазине.

Эксплуатация адаптера переменного тока

Подключать синтезатор к сети только через предписанный для него адаптер переменного тока. Подключение через адаптер переменного тока другого типа может вызвать повреждение.

Предписанный адаптер переменного тока – AD-E95100L (вилка стандарта JEITA)



адаптер переменного тока

бытовая сетевая розетка

вывод «DC 9.5V»


ВНИМАНИЕ!

- Перед подсоединением и отсоединением адаптера переменного тока синтезатор обязательно выключать.
- После очень длительной работы адаптер переменного тока нагревается. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
- Для предотвращения разрыва провода не допускать, чтобы на сетевой шнур воздействовала какая-либо механическая нагрузка.

Не перегибать!



Не наматывать!



- Не вставлять в вывод «DC 9.5V» изделия металлические предметы, карандаши, любые иные предметы. Это может привести к несчастному случаю.

Электропитание от батарей


ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой батарей синтезатор обязательно выключать.
- Шесть батарей типоразмера AA (имеются в продаже) приобретаются отдельно. Никельбоксигидроксидные и любые иные никелевые батареи не использовать.

1. На нижней панели синтезатора открыть крышку батарейного отсека.
2. Вставить в батарейный отсек шесть батарей типоразмера AA.
Удостовериться, что положительный \oplus и отрицательный \ominus полюсы батарей ориентированы, как показано на иллюстрации.
3. Крышку батарейного отсека вставить язычками в пазы по краям отсека и закрыть ее.

■ Индикация разрядки батарей

При разрядке батарей начинает мигать нижеуказанный индикатор. Заменить батареи на новые.



Игра на синтезаторе

Включение инструмента и игра на нём

1. Нажать на кнопку питания **1. ON/OFF**.

Инструмент включается.

- Для выключения синтезатора нажать на кнопку питания **1. ON/OFF** и не отпускать, пока не выключится его дисплей.

2. Поиграйте на клавиатуре. Регулировать громкость позволяет ручка **2. VOLUME**.

- На дисплее появляется индикатор громкости, отображающий ее текущий уровень.

ВНИМАНИЕ!

- При выключении инструмента у тембров, стилей и других параметров (за исключением общей громкости, а также заданных параметров настройки, контрастности ЖКД и автовыключения) происходит восстановление исходных значений по умолчанию.

Воспроизведение демонстрационных композиций

После воспроизведения демонстрационной танцевальной композиции (№ 000) начинается воспроизведение встроенных композиций по порядку от № 001 до № 100. Во время воспроизведения можно переключиться на другую композицию.

1. Одновременно нажать на кнопки **4. START/STOP, PLAY/STOP** и **5. CHORDS, ACCOMP, PART SELECT**.

Начинается воспроизведение встроенных композиций. Демонстрационное воспроизведение продолжается до тех пор, пока не будет остановлено.

- Демонстрационное воспроизведение всегда начинается с композиции № 000 (демонстрационной танцевальной).
- Полный список имеющихся композиций см. на стр. А-4.

2. Для смены демонстрационной композиции во время ее воспроизведения ввести номер нужной композиции с помощью клавиш [-] и [+]

тастатуры (**9**) (стр. RU-4).

Начинается воспроизведение демонстрационной композиции, номер которой введен.

- Выбор композиции с помощью цифровых кнопок тастатуры (**9**) невозможен.

3. Для остановки демонстрационного воспроизведения нажать на кнопку **4. START/STOP, PLAY/STOP**.

Демонстрационное воспроизведение продолжается до тех пор, пока не будет остановлено нажатием на кнопку **4. START/STOP, PLAY/STOP**.

Подключение наушников

При подключенных наушниках звук на встроенные динамики не подается, что позволяет заниматься на инструменте и ночью, никому не мешая.

- Перед подключением наушников обязательно убавить громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Наушники в комплект синтезатора не входят.
- Пользоваться наушниками из числа имеющихся в продаже. Информацию о принадлежностях, продаваемых отдельно, см. на стр. RU-1.

ВНИМАНИЕ!

- Не слушайте музыку через наушники на большой громкости длительное время. Это создает риск повреждения слуха.
- Если штекер наушников не соответствует гнезду «**2. PHONES/OUTPUT**», подключать наушники через соответствующий переходник из числа имеющихся в продаже.
- Если наушники требуют подключения через переходник, при отсоединении наушников не оставлять его в гнезде.

Управление звучанием инструмента

Выбор звука из спектра звуков музыкальных инструментов

Как выбрать инструментальный тембр для исполнения

1. Нажать на кнопку **6 TONE**.
2. С помощью тастатуры (**9**) выбрать номер нужного тембра.
На дисплее появляются соответствующие номер и название тембра.
3. Поиграйте на клавиатуре.
Возможна игра тембром выбранного инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Список тембров см. в разделе «Список тембров» (стр. А-1).
- При выборе тембра из набора ударных инструментов клавишам присваиваются различные ударные инструменты.

Игра тембром фортепиано (задание фортепианного звука)

Одновременно нажать на кнопки **6 TONE** и **7 RHYTHM**. Происходит выбор тембра 001 «GRAND PIANO» с изменением других показателей настройки на подходящие для фортепианного исполнения.

Игра в режиме «Танцевальная музыка»

Режим «Танцевальная музыка»

Режим «Танцевальная музыка» позволяет наслаждаться танцевальной музыкой, объединяя и воспроизводя фразы-модели нескольких типов, а также применяя эффекты к звучащим композициям.


Объединяя фразы-модели из разных партий, можно наслаждаться танцевальной музыкой подобно диджею.

При входе в режим «Танцевальная музыка» (стр. RU-11) происходит изменение функций клавиш, как показано ниже.



Функции переключающей части клавиатуры

Клавиши переключающей (левой) части клавиатуры имеют следующие функции.



① Включатели фраз-моделей

Данные клавиши служат для переключения, включения и выключения фраз-моделей.

Имеются 4 партии: ударные, бас, синтезатор 1 и синтезатор 2, — причем каждой могут быть присвоены 3 разные фразы-модели.

② Включатели эффектов

Пока нажата клавиша включателя эффекта, ко всей композиции применяется соответствующий эффект из числа описанных ниже.

Клавиша клавиатуры	Функция	Эффект, описание
FX1	MOD LPF ^{*1}	Срез верхних частот звукового сигнала.
FX2	MOD HPF ^{*2}	Срез нижних частот звукового сигнала.
FX3	FLANGER	Применение к звуковому сигналу пульсирующего эффекта.
FX4	LO-FI	Снижение разрешения композиции.

*1. Modulation Low Pass Filter (модуляционный фильтр нижних частот)

*2. Modulation High Pass Filter (модуляционный фильтр верхних частот)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время применения эффекта на дисплее отображается название соответствующей функции.
- Эффект применяется, пока соответствующая клавиша нажата, и прекращает применяться при ее отпускании.
- Характер применения эффектов «MOD LPF» и «MOD HPF» зависит от темпа.
- Эффекты применяются к воспроизведению всех моделей и не рассчитаны на применение к отдельным партиям.

③ Включатель сброса композиции

При нажатии на данную клавишу во время воспроизведения оно возобновляется с начала воспроизводимой в данный момент фразы.

④ Включатели автонарастания

Данные клавиши позволяют применять характерные для танцевальной музыки эффекты нарастания. См. «Создание нарастания» (стр. RU-11).

Работа в режиме «Танцевальная музыка»

1. Нажать на кнопку **10 DANCE MUSIC**.
2. С помощью клавиш [-] и [+]-тастатуры (9) выбрать модель.
3. Нажать на включатель фразы-модели ①.
Модель начинает звучать.
Теперь, нажимая на клавиши фраз-моделей других партий, можно увеличивать число звучащих партий, заменять фразы, создавая другие комбинации.
4. При нажатии на клавишу, которая соответствует звучащей фразе-модели, фраза звучать прекращает.
• Включение и остановка воспроизведения модели возможны также путем нажатия на кнопку **4 START/STOP** при выполнении действия 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Клавиши на экранной фразовой части клавиатуры соответствуют взятым нотам.
- При нажатии на клавишу, которой присвоен эффект, применяется присвоенный эффект.

Смена тембра мелодической части клавиатуры

Нажав на кнопку **6 TONE**, с помощью клавиш [-] и [+]-тастатуры (9) выбрать тембр для мелодической (правой) части клавиатуры.

Длительное нажатие на кнопку **6 TONE** приводит к выбору тембра, рекомендуемого для выбранной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возвращения на экранную страницу выбора модели нажать на кнопку **10 DANCE MUSIC**.

Изменение темпа

Для замедления темпа нажать на кнопку **13 TEMPO** , для ускорения — на кнопку **▲**. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

- При одновременном нажатии на кнопки **▼** и **▲** восстанавливается первоначальный темп выбранной танцевальной композиции.
- При нажатии на кнопку **13 TEMPO** на дисплее появляется индикатор темпа, значение темпа начинает мигать. Пока значение мигает, его можно изменить с помощью кнопок тастатуры (9).

Создание нарастания

Функции нарастания позволяют в процессе воспроизведения моделей создавать характерные для танцевальной музыки нарастания, заключающиеся в применении эффектов и нарастании звука.

Название функции	Описание	Примечания
PITCH	При каждом нажатии на клавишу меняется общая звуковысотность композиции. Нажатие на клавишу «PITCH DOWN» приводит к понижению звуковысотности с шагом в полутон, на клавишу «PITCH UP» — к ее повышению с шагом в полутон.	*1
CHANGE	Моментально меняется фраза-модель звучащей композиции.	*1
ROLL	Вырезается и повторяется часть композиции, к исполнению применяются тонкие эффекты.	*2
FILTER	Применяются эффекты, делающие звуки глуше (путем среза верхних частот) или ярче (путем среза нижних частот).	*2
GATE	Применяется эффект «тонкой нарезки» композиции.	*2
ENDING	Звучащая композиция завершается с применением разнообразных эффектов.	*2

*1. В некоторых партиях некоторые фразы-модели не меняются.

*2. С каждым нажатием на клавишу характер применения эффекта хаотично меняется. Эффект имеет фиксированную длительность применения, в течение которой мигает экранная фразовая часть клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция автонарастания начинает действовать с ноты, перед которой была нажата клавиша.
- При том что эффекты и функция нарастания рассчитаны на одновременное использование, применяющийся в данный момент эффект может отключиться.
- Во время применения функций нарастания на дисплее отображается название соответствующей функции.

Программирование режима «Танцевальная музыка»

Задание громкости танцевальной музыки (DM Vol.)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Задание типа синхронизации в танцевальной музыке (DM Sync)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Задание темпа танцевальной музыки (DM Tempo)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Задание тембра танцевальной музыки (DM Tone)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Воспроизведение встроенных композиций

Применительно к данному синтезатору «встроенные» музыкальные данные называются «композициями». Композиции можно воспроизводить как ради удовольствия от прослушивания, так и в учебных целях, играя параллельно с их воспроизведением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Встроенные композиции можно не только слушать, но и использовать во время занятий с помощью системы обучения (стр. RU-14).
- При том что синтезатор не рассчитан на применение педали задержки, ее символ может появляться в экранной музыкальной нотации композиции.

Воспроизведение определенной композиции

Воспроизведение отдельной встроенной композиции выполняется в порядке, описанном ниже. Параллельно с воспроизведением композиции можно играть на клавиатуре.

Включение, выключение

1. Нажать на кнопку **8 SONG BANK**.
2. На тастатуре (9) ввести номер нужной композиции.
 - Полный список имеющихся композиций см. на стр. A-4.
3. Нажать на кнопку **4 START/STOP**.
Начинается воспроизведение композиции.
4. Для остановки воспроизведения нажать на кнопку **4 START/STOP** еще раз.

Установка на паузу

1. Нажать на кнопку **3 II PAUSE**.
Воспроизведение композиции приостанавливается.
2. Для возобновления воспроизведения с момента, в который оно было приостановлено, нажать на кнопку **3 II PAUSE** еще раз.

Изменение скорости (темпа) воспроизведения

1. Нажать на кнопку **13 TEMPO**.

Изменение заданного темпа выполняется с помощью кнопок **∨** (медленнее) и **∧** (быстрее). Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

- При одновременном нажатии на кнопки **∨** и **∧** восстанавливается первоначальный темп воспроизводимой композиции.
- При нажатии на кнопку **13 TEMPO** на дисплее появляется индикатор темпа, значение темпа начинает мигать. Пока значение мигает, его можно изменить с помощью кнопок тастатуры (**9**).
- При изменении номера композиции восстанавливается первоначальный темп выбранной композиции.

Регулировка громкости композиции

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (**12**)» (стр. RU-4).

Игра тем же тембром, что используется при воспроизведении композиции

Клавиатуре присваивается тот же тембр, что используется при воспроизведении композиции, это позволяет играть параллельно с ее воспроизведением.

1. Нажать на кнопку **6 TONE** и не отпускать, пока на дисплее не появится название тембра выбранной композиции.

- Если выбранный тембр совпадает с тембром композиции, то индикация не изменится.

2. Начните играть параллельно с воспроизведением композиции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если партиям левой и правой руки в композиции присвоены разные тембры, клавиатуре присваивается тембр партии правой руки.

Отключение партии одной руки в учебных целях (выбор партии)

В время воспроизведения можно отключить партию правой или левой руки композиции и упражняться, играя параллельно с воспроизведением второй партии. Эта возможность используется, когда композиция поначалу кажется сложной для исполнения обеими руками.

1. Нажатием на кнопку **5 PART SELECT**

выбрать партию, которую нужно отключить. Нажимание на кнопку **5 PART SELECT** обеспечивает перебор вариантов, как указано ниже.

→ Отключена партия правой руки



Отключена партия левой руки



Отключены партии обеих рук



Партии обеих рук включены

2. Нажать на кнопку **4 START/STOP, PLAY/STOP**.


Начинается воспроизведение в соответствии с вариантом, выбранным при выполнении действия 1.

Овладение игрой на инструменте с помощью встроенных композиций

Сокращенное обучение

В процессе такого обучения на экране дисплея появляются ноты. Берите на клавиатуре ноты в соответствии с указаниями голосового указателя аппликатуры. Не бойтесь взять не ту ноту. Воспроизведение аккомпанемента задерживается до момента взятия правильной ноты, так что спешить не нужно.

1. Выбрать разучиваемую композицию (стр. RU-12).
2. Нажать на кнопку **1 LESSON LITE**.
3. Брать на клавиатуре ноты в соответствии с указаниями на дисплее и указаниями голосового указателя аппликатуры.
В процессе такого обучения на экране дисплея появляются ноты. Голосовой указатель аппликатуры сообщает о том, какими пальцами играть, синтезированным голосом.



Аккомпанемент задерживается до момента взятия правильной ноты.

- Экранная нотация и звук подсказывают, какие ноты брать.
- О том, какими пальцами надо нажимать на клавиши, сообщает голосовой указатель аппликатуры.

4. Для остановки урока нажать на кнопку **1 LESSON LITE** (или **4 START/STOP, PLAY/STOP**).

- Если вы дойдете до конца урока, на дисплее появится оценка вашего исполнения.

Bravo!	Зачёт!
Again!	Вернитесь и попробуйте еще раз.

Показатели настройки в системе сокращенного обучения

Отключение голосового указателя аппликатуры (Speak)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Отключение указателя нот (NoteGuid)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Отключение функции оценки исполнения (Scoring)

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Применение автоаккомпанемента

Для исполнения с автоаккомпанементом достаточно выбрать его модель. При каждом взятии аккорда левой рукой будет автоматически звучать соответствующий аккомпанемент, как будто всюду, где бы вы ни оказались, у вас есть аккомпанирующий состав.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоаккомпанемент состоит из следующих трех партий.
 - (1) Ритм.
 - (2) Бас.
 - (3) Гармония.

Можно задавать как воспроизведение только партии ритма, так и воспроизведение всех трех партий одновременно.

Воспроизведение всех партий

Автоаккомпанемент с аккордами

При взятии аккорда левой рукой к ритму выбранного стиля автоматически добавляются партии баса и гармонии. Это похоже на наличие собственной аккомпанирующей группы, собирающейся по первому требованию.

1. Включить воспроизведение партии ритма автоаккомпанемента.

2. Нажать на кнопку ACCOMP.

Включается режим взятия аккордов в аккомпанементной части клавиатуры.

аккомпанементная часть клавиатуры



3. Брать аккорды в аккомпанементной части клавиатуры.

При этом к партии ритма добавляются партии баса и гармонии автоаккомпанемента.

4. По ходу исполнения мелодии правой рукой брать другие аккорды левой рукой.

5. При повторном нажатии на кнопку ACCOMP продолжает звучать только ритм аккомпанемента.

Воспроизведение только партии ритма

Партия ритма — основа автоаккомпанемента. В синтезатор «встроены» многочисленные стили, в том числе с 8-дольными и вальсовыми ритмами.

Воспроизведение основной партии ритма выполняется в следующем порядке.

Включение и остановка воспроизведения только партии ритма

1. Нажать на кнопку RHYTHM.
2. С помощью тастатуры (**9**) выбрать номер нужного стиля.
 - Информацию о типах ритмов см. в разделе «Список стилей» (стр. А-3).
3. Нажать на кнопку START/STOP.
Начинается воспроизведение ритма.
4. Начните играть под ритм.
5. Для остановки воспроизведения ритма нажать на кнопку START/STOP еще раз.

Изменение темпа

Операция «задание темпа» позволяет изменить темп воспроизведения модели. См. «Изменение скорости (темпа) воспроизведения» (стр. RU-13).

Выбор режима взятия аккордов

Имеется 5 режимов взятия аккордов.

- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED 3
- CASIO CHORD
- FULL RANGE CHORD

1. Нажать на кнопку  **CHORDS** и не отпускать, пока на дисплее не появится экранная страница для выбора режима взятия аккордов.
2. С помощью клавиш [-] и [+] тастатуры () выбрать нужный режим взятия аккордов.

■ FINGERED 1, 2 и 3

В этих трех режимах взятия аккордов аккорды берутся в аккомпанементной части клавиатуры, как обычно. Некоторые виды аккордов имеют сокращенную форму и берутся нажатием на одну или две клавиши. Информацию о том, какие типы аккордов и как берутся на клавиатуре, см. на стр. А-6.

● FINGERED 1

На клавиатуре берутся ноты, составляющие аккорд.

● FINGERED 2

В отличие от режима «FINGERED 1» аккорд с секткой здесь взять нельзя.

● FINGERED 3

В отличие от режима «FINGERED 1» в этом режиме берутся аккорды с самостоятельным басом, соответствующим самой низкой клавише на клавиатуре.

■ CASIO CHORD

Режим «CASIO CHORD» позволяет упрощенным способом брать четыре типа аккордов, описанных ниже.

Тип аккорда

Мажорные аккорды

При нажатии на одну клавишу аккомпанементной части в режиме «CASIO CHORD» звучит мажорный аккорд, название которого написано над клавишей. Все клавиши аккомпанементной части, отмеченные одним и тем же названием аккорда, обеспечивают воспроизведение абсолютно одинаковых аккордов.

Пример: С (до мажор)

 C C#DE E F F#G A A B B C C#DE E F



Минорные аккорды

Для взятия минорного аккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на другую клавишу в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: Cm (до минор)

 C C#DE E F F#G A A B B C C#DE E F



Септаккорды

Для взятия септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на две другие клавиши в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: C7 (до-мажорный септаккорд)

 C C#DE E F F#G A A B B C C#DE E F



Минорные септаккорды

Для взятия минорного септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на три другие клавиши в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: Cm7 (до-минорный септаккорд)

 C C#DE E F F#G A A B B C C#DE E F



ПРИМЕЧАНИЕ

- При взятии минорного аккорда, а также мажорного или минорного септаккорда цвет дополнительных клавиши не имеет значения.

■ FULL RANGE CHORD

В этом режиме аккорды и мелодию можно исполнять во всем диапазоне клавиатуры.

Информацию о применимых аккордах см. на стр. А-6.

Эффективное применение автоаккомпанемента

Внесение изменений в исполнение

Включение в автоаккомпанемент вставок (вариаций) позволяет сделать исполнение интереснее и живее.

1. Во время игры с автоаккомпанементом нажать на кнопку **3 SYNCHRO/FILL IN**.

Звучит вставка в один такт, и восстанавливается обычный автоаккомпанемент.

Начало исполнения с синхронным запуском

Синхронный запуск обеспечивает включение автоаккомпанемента в момент начала игры.

1. При остановленном автоаккомпанементе нажать на кнопку **3 SYNCHRO/FILL IN**.
2. Взять на клавиатуре аккорд.

Включается воспроизведение автоаккомпанемента.

Изменение громкости автоаккомпанемента

См. «Работа с кнопкой «FUNCTION» (12)» (стр. RU-4).

Подключение внешних устройств

Подключение к аудиоаппаратуре

Данный синтезатор рассчитан на подключение к стереосистемам, усилителям, а также к устройствам записи из числа имеющихся в продаже.

Выведение звука с синтезатора на аудиоаппаратуру

Соединительный шнур из числа имеющихся в продаже вставить в гнездо **22 PHONES/OUTPUT**.

- Соединительный шнур на одном конце должен иметь стандартный стереоштекер, а на другом — штекер, соответствующий типу гнезда звукового выхода внешнего устройства.

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением внешнее устройство выключите. После подключения убавляйте громкость синтезатора и внешнего устройства перед их включением и выключением.
- После подключения сначала включите синтезатор, а затем внешнее устройство.
- В случае искажения звука синтезатора из динамиков подключенной аудиоаппаратуры убавьте его громкость.

Справочная информация

Поиск и устранение неисправностей

Признак неисправности	Способ устранения
Прилагаемые принадлежности	
Найти некоторые принадлежности, которые должны иметься.	Внимательно проверить содержимое всех упаковок.
Требования к электропитанию	
Инструмент не включается.	<ul style="list-style-type: none">Проверить адаптер переменного тока, а также правильность установки батарей (стр. RU-7).Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-7).
Синтезатор издает громкий звук, а затем внезапно выключается.	Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-7).
Через 30 минут синтезатор внезапно выключается.	Это происходит при срабатывании автоворыключения (стр. RU-4).
Индикация	
Дисплей постоянно отключается или мигает.	Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-7).
На дисплее остаются клавиши экранной клавиатуры или ноты.	Идет занятие в системе сокращенного обучения, и синтезатор ждет, когда будет взята очередная нота композиции. Чтобы этого не происходило, отменить урок (стр. RU-14).
Индикация на дисплее различима только под прямым углом.	Это вызвано производственными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
Звучание	
При нажатии на любую из клавиш ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">Отрегулировать общую громкость (стр. RU-8).Проверить, не подключено ли что-либо к гнезду «PHONES/OUTPUT» (22) на тыльной стороне синтезатора.Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).
При взятии нот в левой части клавиатуры клавиши не звучат или звучат не как обычно.	Нажатием на кнопку 5 ACCOMP отключить взятие аккордов в аккомпанементной части клавиатуры (стр. RU-15).
При включении автоаккомпанемента ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">В случае стилей 69 и 70 инструмент зазывает только при взятии аккорда на клавиатуре. Попробуйте взять аккорд (стр. RU-16).Проверить и отрегулировать уровень громкости аккомпанемента (стр. RU-17).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).
При включении воспроизведения встроенной композиции ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">Композиция начинает звучать через некоторое время после нажатия на кнопку. Немного подождите.Проверить и отрегулировать уровень громкости композиции (стр. RU-13).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).
Ноты звучат не прекращая.	<ul style="list-style-type: none">Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-7).
Некоторые ноты обрываются.	Обрыв звучащих нот происходит, когда их число превышает максимальное число нот, определяемое полифонией (32, у некоторых тембров — 16). Признаком неисправности это не является.
Произошло изменение выставленной громкости или заданного тембра.	<ul style="list-style-type: none">Отрегулировать общую громкость (стр. RU-8).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-7).

Признак неисправности	Способ устранения
В разных регистрах клавиатуры звук несколько различается по громкости и качеству тембра.	Это вызвано системными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
В крайних регистрах клавиатуры некоторые тембры в соседних октавах звучат одинаково.	Это вызвано системными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
При игре под звук других инструментов цифровое пианино не совпадает с ними по высоте звуков или звучит странно.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить и отрегулировать транспонирование (стр. RU-4) и настройку инструмента (стр. RU-4). Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).
Внезапно меняется реверберация нот.	Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-8).

Восстановление заводских показателей настройки синтезатора по умолчанию

Для восстановления первоначальных заводских данных и настройки синтезатора выполнить следующие действия.

1. Выключить синтезатор.
 2. Одновременно нажимая на кнопку **8 SONG BANK** и клавишу [0] тастатуры (**9**), нажать на кнопку питания **1** .
- Вскоре после инициализации системы синтезатор будет готов к работе.

Технические характеристики

Модель	СТК-1500/СТК-1550
Клавиатура	61 клавиша
Максимальная полифония	32 нот
Тембры	
Число предустановленных тембров	120
Эффекты	Эффекты танцевальной музыки
Банк композиций	
Число предустановленных композиций	100
Сокращенное обучение	
Партии в уроках	Левой, правой, обеих рук
Другие функции	Голосовой указатель аппликатуры, указатель нот, оценка исполнения
Автоаккомпанемент	
Число предустановленных стилей	70 типов
Режим «Танцевальная музыка»	
Число предустановленных моделей	50 типов
Демонстрационная функция	Замкнутое воспроизведение демонстрационной танцевальной композиции (одна), банк встроенных композиций (100)
Другие функции	
Транспонирование	±1 октава (-12 – 0 – +12 полутона)
Настройка	ля первой октавы 415,5 – 465,9 Гц (начальная по умолчанию 440,0 Гц)
Система музыкальной информации	Номера и названия тембра, автоаккомпанемента и композиции из банка композиций, нотация на нотоносце, действия педалью, темп, такт и число долей, название аккорда и др.
Гнёзда	
Гнездо «Наушники – выходной сигнал» (PHONES/OUTPUT)	1 стандартное стерео Выходной импеданс 140 Ом, выходное напряжение макс. 4,5 В (среднеквадр.)
Вывод для адаптера переменного тока	9,5 В пост. тока
Требования к электропитанию	Двойная система питания
Батареи	6 марганцевых или щелочных батарей типоразмера АА
Срок службы батареи	Ок. 12 часов (для щелочных батарей)
Адаптер переменного тока	AD-E95100L
Автовыключение	Примерно через 30 минут после последнего действия, с возможностью отключения.
Динамики	2 шт. 10 см (мощность 2,0 Вт + 2,0 Вт)
Потребляемая мощность	9,5 В --- 5,5 Вт
Габариты	94,6 (ш) x 30,7 (г) x 9,2 (в) см
Масса (без батареи)	Ок. 3,3 кг

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Правила безопасности

Обязательно прочтайте и соблюдайте следующие правила безопасности.

■ Размещение изделия

Не рекомендуется помещать изделие в нижеследующих местах.

- в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и высокой влажности;
- в местах, подверженных воздействию очень высоких и очень низких температур;
- вблизи радиоприемника, телевизора, видеомагнитофона, тюнера.

Перечисленные устройства не вызывают нарушений в работе изделия, но само изделие может вызывать искажения у аудиовидеосигналов.

■ Уход за изделием

- Не протирать изделие бензином, спиртом, разбавителями и им подобными химическими средствами.
- Протирать изделие и его клавиатуру мягкой тканью, сухой или смоченной в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Перед протиранием избыток влаги в ткани отжимать.

■ Принадлежности из комплекта изделия и продаваемые отдельно

Пользоваться только принадлежностями, предписанными для использования с данным изделием. Пользование непредписанными принадлежностями создает риск возгорания, поражения электрическим током, травмы.

■ Линии спая

На наружной поверхности изделия могут быть заметны линии. Это линии спая, образующиеся в процессе формования пластмассы. Трещинами и царапинами они не являются.

■ Музыкальный этикет

При эксплуатации изделия всегда помните об окружающих. Особенно внимательными будьте при игре ночью и устанавливайте такую громкость, чтобы никого не беспокоить. Ночью можно также закрывать окно и надевать наушники.

Appendice/Приложение

Lista dei timbri/Список тембров

No./№	Nome del timbro/ Название тембра
PIANO/E.PIANO	
001	GRAND PIANO
002	BRIGHT PIANO
003	HONKY-TONK
004	ELEC.GRAND PIANO
005	ELEC.PIANO 1
006	ELEC.PIANO 2
007	60'S E.PIANO
008	CHORUS E.PIANO
009	HARPSICHORD
010	CLAVI
CHROMATIC PERC.	
011	CELESTA
012	GLOCKENSPIEL
013	MUSIC BOX
014	VIBRAPHONE
015	MARIMBA
016	TUBULAR BELL
ORGAN	
017	DRAWBAR ORGAN
018	PERC.ORGAN
019	ROCK ORGAN
020	PIPE ORGAN
021	REED ORGAN
022	ACCORDION
023	HARMONICA
024	BANDONEON
GUITAR	
025	NYLON STR.GUITAR
026	STEEL STR.GUITAR
027	JAZZ GUITAR
028	CLEAN GUITAR
029	MUTE GUITAR
030	DISTORTION GUITAR
BASS	
031	ACOUSTIC BASS
032	FINGERED BASS
033	PICKED BASS
034	FRETLESS BASS
035	SAW SYNTH-BASS
036	SQUARE SYNTH-BASS
STR/ORCHESTRA	
037	VIOLIN
038	VIOLA
039	CELLO
040	CONTRABASS
041	PIZZICATO STRINGS
042	HARP
043	TIMPANI
ENSEMBLE	
044	STRINGS
045	SLOW STRINGS
046	SYNTH-STRINGS
047	CHOIR AAHS
048	SYNTH-VOICE
049	ORCHESTRA HIT
BRASS	
050	TRUMPET
051	TROMBONE
052	TUBA
053	FRENCH HORN
054	BRASS
055	SYNTH-BRASS
REED	
056	SOPRANO SAX
057	ALTO SAX
058	TENOR SAX
059	BARITONE SAX
060	OBOE
061	CLARINET

No./№	Nome del timbro/ Название тембра
PIPE	
062	PICCOLO
063	FLUTE
064	RECORDER
065	BOTTLE BLOW
066	WHISTLE
067	OCARINA
SYNTH-LEAD	
068	SQUARE LEAD
069	SAW LEAD
070	VOICE LEAD
071	FIFTH LEAD
072	BASS-LEAD
073	DANCE SQUARE LEAD
074	DANCE SYNC SQUARE LEAD
075	DANCE SAW LEAD
076	DANCE SYNC SAW LEAD
077	DANCE SAW BASS
SYNTH-PAD	
078	FANTASY
079	WARM PAD
080	POLYSYNTH
081	SPACE CHOIR
082	METAL PAD
083	HALO PAD
084	RAIN DROP
085	SOUND TRACK
086	CRYSTAL
087	ATMOSPHERE
088	BRIGHTNESS
089	SF
090	DANCE SAW PAD
091	DANCE SQUARE PAD
INDIAN	
092	SITAR 1
093	SITAR 2
094	TANPURA 1
095	TANPURA 2
096	HARMONIUM 1
097	HARMONIUM 2
098	SHANAI 1
099	SHANAI 2
100	SANTUR 1
101	SANTUR 2
102	Tabla
ETHNIC	
103	BANJO
104	SHAMISEN
105	KOTO
106	BAGPIPE
107	FIDDLE
VARIOUS	
108	TINKLE BELL
109	STEEL DRUMS
110	SYNTH-DRUM
111	STRINGS PIANO
112	BASS/PIANO
113	SYNTH-VOICE & E.PIANO
114	STEEL GUITAR PAD
115	SE 1
116	SE 2
DRUM SET	
117	STANDARD SET
118	DANCE SET
119	BRUSH SET
120	INDIAN SET

Lista di assegnazione batteria/Таблица соответствия клавишам звуков ударных инструментов

Tasto/ Клавиша	No. nota/ Номер ноты		DRUMS SET NAME		INDIAN SET
		STANDARD SET	DANCE SET	BRUSH SET	
C-1	0	C-1			
D-1	1	D-1			
E-1	2	E-1			
F-1	3	F-1			
G-1	4	G-1			
A-1	5	A-1			
B-1	6	B-1			
C0	7	C0			
D0	8	D0			
E0	9	E0			
F0	10	F0			
G0	11	G0			
A0	12	A0			
B0	13	B0			
C1	14	C1			
D1	15	D1			
E1	16	E1			
F1	17	F1			
G1	18	G1			
A1	19	A1			
B1	20	B1			
C2	21	C2			
D2	22	D2			
E2	23	E2			
F2	24	F2			
G2	25	G2			
A2	26	A2			
B2	27	B2			
C3	28	C3			
D3	29	D3			
E3	30	E3			
F3	31	F3			
G3	32	G3			
A3	33	A3			
B3	34	B3			
C4	35	Standard Kick 1	Synth Kick 1	Brush Kick 1	←
D4	36	Side Stick	←	←	←
E4	37	Standard Snare 1	Synth Snare 1	Brush Snare 1	←
F4	38	Standard Snare Clap	Synth Snare Clap	Brush Clap	←
G4	39	Standard Snare 2	Synth Snare 2	Brush Snare 2	←
A4	40	Low Tom 2	Synth Low Tom 2	Brush Low Tom 2	←
B4	41	Cowbell Hi-Hat	←	←	←
C5	42	Low Tom 1	Synth Low Tom 1	Brush Low Tom 1	←
D5	43	Mid Tom 1	←	←	←
E5	44	Pedal Hi-Hat	Synth Mid Tom 2	Brush Mid Tom 2	←
F5	45	Mid Tom 2	←	←	←
G5	46	Cowbell Hi-Hat	←	←	←
A5	47	Mid Tom 1	Synth Mid Tom 1	Brush Mid Tom 1	←
B5	48	High Tom 2	Synth High Tom 2	Brush High Tom 2	←
C6	49	High Tom 1	←	←	←
D6	50	Ride Cymbal 1	Synth High Tom 1	Brush High Tom 1	←
E6	51	Ride Cymbal 1	←	←	←
F6	52	Chimed Cymbal	←	←	←
G6	53	Ride Bell	←	←	←
A6	54	Tambourine	←	←	←
B6	55	Brass Crash Cymbal	←	←	←
C7	56	Crash Cymbal	←	←	←
D7	57	Crash Cymbal 2	←	←	←
E7	58	Vibraslap	←	←	←
F7	59	Middle Cymbal	←	←	←
G7	60	High Bongo	←	←	←
A7	61	Low Bongo	←	←	←
B7	62	Multi High Conga	←	←	←
C8	63	Open Multi Conga	←	←	←
D8	64	Open Low Conga	←	←	←
E8	65	High Timbale	←	←	←
F8	66	Low Timbale	←	←	←
G8	67	High Agogo	←	←	←
A8	68	Low Agogo	←	←	←
B8	69	Agogo	←	←	←
C9	70	Maracas	←	←	←
D9	71	Short High Whistle	←	←	Tabla Ge
E9	72	Long Low Whistle	←	←	Tabla Ka
F9	73	Shaker	←	←	Tabla Na
G9	74	Long Guiro	←	←	Tabla Tun
A9	75	Claves	←	←	
B9	76	High Wood Block	←	←	
C10	77	Low Wood Block	←	←	
D10	78	Mute Cuica	←	←	
E10	79	Open Cuica	←	←	
F10	80	Open Triangle	←	←	
G10	81	Shaker	←	←	
B5	82				
C6	83	Chimed Short	Dance Kick 1	Dance Kick 1	
D6	84	Cheer	Dance Kick 2	Dance Kick 2	
E6	85	Chimed Bell	Dance Q	Dance Q	
F6	86	Chimed Fade Out	Dance Snare 1	Dance Snare 1	
G6	87	Explosion 1	Dance Clap	Dance Clap	
A6	88	Explosion 2	Dance Snare 2	Dance Snare 2	
B6	89		HipHop Close Hat	HipHop Close Hat	
C7	90		Nudge Pad	Nudge Pad	
D7	91		HipHop Open Hat	HipHop Open Hat	
E7	92	"One"	←	←	←
F7	93	"Two"	←	←	←
G7	94	"Three"	←	←	←
A7	95	"Four"	←	←	←
B7	96	"Five"	←	←	←
C8	97				
D8	98				
E8	99				
F8	100				
G8	101				
A8	102				
B8	103				
C9	104				
D9	105				
E9	106				
F9	107				
G9	108				
A9	109				
B9	110				
C10	111				
D10	112				
E10	113				
F10	114				
G10	115				
A10	116				
B10	117				
C11	118				
D11	119				
E11	120				
F12	121				
G12	122				
A12	123				
B12	124				
C13	125				
D13	126				
E13	127				

• “←” indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET».

Lista dei ritmi/Список стилей

No./№	Nome di ritmo/Название стиля
8 BEAT	
01	STRAIGHT 8 BEAT
02	8 BEAT
16 BEAT	
03	16 BEAT
04	16 BEAT SHUFFLE 1
05	16 BEAT SHUFFLE 2
BALLAD	
06	MODERN BALLAD
07	16 BEAT BALLAD
08	POP BALLAD
09	6/8 BALLAD
DANCE	
10	EDM 1
11	EDM 2
12	DISCO POP
13	MODERN R&B
POPS	
14	POP
15	POP ROCK
16	60's SOUL
ROCK	
17	STRAIGHT ROCK
18	SHUFFLE ROCK
19	LATIN ROCK
20	SLOW ROCK
21	ROCK WALTZ
JAZZ	
22	BIG BAND
23	SLOW SWING
24	JAZZ WALTZ
25	FOX TROT
EUROPEAN	
26	POLKA
27	WALTZ 1
28	SLOW WALTZ
29	VIENNESE WALTZ
30	FRENCH WALTZ
31	TANGO
32	MARCH 1
33	MARCH 2
LATIN	
34	BOSSA NOVA
35	SAMBA
36	MAMBO
37	SALSA
38	REGGAE
39	POP REGGAE
40	SKA
INDIAN	
41	BHANGRA
42	DADRA
43	GARBA
44	KEHARWA
45	TEEN TAAL
46	DANDIYA
47	BHAJAN
48	INDIAN POP 1
49	INDIAN POP 2
50	QAWWALI
51	KERALA

No./№	Nome di ritmo/Название стиля
52	RAJASTHANI
WORLD	
AMERICAN	
53	COUNTRY BALLAD
54	BLUEGRASS
55	DIXIE
56	TEX-MEX
57	FAST GOSPEL
58	HAWAIIAN
SPANISH/EASTERN EUROPEAN	
59	RUSSIAN CHANSON
ARABIC/ORIENTAL	
60	ADANI
CHINESE	
61	JIANGNAN
62	DONGBEIYANGGE
63	JINGJU
64	HUANGMEIXI
65	MIAOZU
66	XINJIANG
VARIOUS	
67	CHRISTMAS WALTZ
68	STR QUARTET
PIANO RHYTHMS	
69	ARPEGGIO
70	WALTZ 2

Lista dei brani/Список композиций


No./ №	Titolo/Название	No./ №	Titolo/Название
WORLD			
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	061	MINUET IN G MAJOR
002	LIGHTLY ROW	062	MUSSETTE IN D MAJOR
003	LONG LONG AGO	063	GAVOTTE (GOSSEC)
004	ON TOP OF OLD SMOKEY	064	ARABESQUE (BURGMULLER)
005	SAKURA SAKURA	065	CHOPSTICKS
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	066	DECK THE HALL
007	AMAZING GRACE	067	ODE TO JOY
008	AULD LANG SYNE	068	AVE MARIA (GOUNOD)
009	COME BIRDS	069	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE?	070	PRELUDÉ op.28 no.7 (CHOPIN)
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE	071	RÉVERIE
012	DANNY BOY	072	GYMNOPOÉDIES no.1
013	MY BONNIE	073	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
014	HOME SWEET HOME	074	FÜR ELISE
015	AURA LEE	075	TURKISH MARCH (MOZART)
016	HOME ON THE RANGE	076	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
017	ALOHA OE	077	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
018	SANTA LUCIA	078	THE ENTERTAINER
019	FURUSATO	079	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
020	GREENSLEEVES	080	AMERICAN PATROL
021	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO	081	FROHLICHER LANDMANN
022	THE MUFFIN MAN	082	LA CHEVALERESQUE
023	LONDON BRIDGE	083	SONATA K.545 1st Mov.
024	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE	084	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
025	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW	085	VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
026	GRANDFATHER'S CLOCK	086	LIEBESTRÄUME no.3
027	ANNIE LAURIE	087	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
028	BEAUTIFUL DREAMER	088	CANON (PACHELBEL)
029	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS	089	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
030	MY DARLING CLEMENTINE	090	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
031	LITTLE BROWN JUG	091	CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
032	HOUSE OF THE RISING SUN	092	LARGO (HANDEL)
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON	093	INNOCENCE
034	YANKEE DOODLE	094	PROMENADE FROM "TABLEAUX D'UNE EXPOSITION"
035	MY OLD KENTUCKY HOME	095	INVENTIONEN no.1
036	SZLA DZIEWECZKA	096	PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
037	TROIKA	097	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
038	WALTZING MATILDA	098	LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON	099	TRÄUMEREI
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	100	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
041	OH! SUSANNA		
042	CAMPTON RACES		
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR		
044	TURKEY IN THE STRAW		
045	JAMAICA FAREWELL		
EVENT			
046	SILENT NIGHT		
047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS		
048	JINGLE BELLS		
049	JOY TO THE WORLD		
050	O CHRISTMAS TREE		
PIANO/CLASSICS			
051	MARY HAD A LITTLE LAMB		
052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"		
053	JE TE VEUX		
054	SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.		
055	HEIDENRÖSLEIN		
056	AIR FROM "SUITE no.3"		
057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"		
058	HABANERA FROM "CARMEN"		
059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"		
060	HUNGARIAN DANCES no.5		

Lista delle modalità musica dance/ Список танцевальных моделей

No./№	Titolo/Название
EDM	
01	ELECTRO DANCE 1
02	ELECTRO DANCE 2
03	ELECTRO DANCE 3
04	BIG BEAT TECHNO 1
05	BIG BEAT TECHNO 2
06	SPEED SHUFFLE 1
07	SPEED SHUFFLE 2
08	POP TRANCE 1
09	POP TRANCE 2
10	SLOW SOUL 1
11	DIGITAL SHUFFLE 1
12	DIGITAL SHUFFLE 2
13	POWER POP 1
14	POWER POP 2
15	POWER POP 3
16	NEO TRANCE 1
17	NEO TRANCE 2
18	HARD SHUFFLE 1
19	HARD SHUFFLE 2
20	ELECTRO BOUNCE 1
21	ELECTRO BOUNCE 2
22	POWER ELECTRO 1
23	POWER ELECTRO 2
24	ACID DANCE
25	POWER DANCE 1
26	POWER DANCE 2
27	FUTURE DANCE
28	DANCE RAGGA
29	ACID ELECTRO 1
30	ACID ELECTRO 2
31	HARD ELECTRO
32	ACID TECHNO 1
33	ACID TECHNO 2
34	FANTASTIC DANCE
35	FUTURE POP
HOUSE	
36	ELECTRIC POP
37	DIGITAL SHUFFLE 3
38	POP DANCE 1
39	POP DANCE 2
40	FUTURE HOUSE 1
41	FUTURE HOUSE 2
42	SPEED HOUSE 1
43	SPEED HOUSE 2
44	URBAN DANCE 1
45	URBAN DANCE 2
HIP-HOP	
46	DEEP SOUL 1
47	DEEP SOUL 2
48	SLOW SOUL 2
49	ELECTRO BOUNCE 3
50	ELECTRO RAGGA

Guida alla diteggiatura/ Указатель способов взятия аккордов

Accordi Fingered 1, Fingered 2/ Аkkорды «Fingered 1», «Fingered 2»

C	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
CM7	
Cm7b5 *3	
C7b5 *3	
C7sus4	
Cadd9	
Cmadd9	
CmM7	
Cdim7 *3	
C69 *3	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

*1 Con Fingered 2, interpretato come Am7.

*2 Con Fingered 2, interpretato come Am7^{b5}.

*3 In alcuni casi la forma invertita non è supportata.

*1. В режиме «Fingered 2» трактуются как Am7.

*2. В режиме «Fingered 2» трактуются как Am7^{b5}.

*3. Обращения в некоторых случаях не распознаются.

Accordi Fingered 3, Full Range/

Аkkорды «Fingered 3», «Full Range Chord»

In aggiunta agli accordi che possono essere diteggiati con Fingered 1 e Fingered 2, vengono riconosciuti anche gli accordi seguenti.

В дополнение к аккордам, берущимся в режимах «Fingered 1» и «Fingered 2», распознаются также следующие аккорды.

$\frac{C\#}{C} \cdot \frac{D}{C} \cdot \frac{E}{C} \cdot \frac{F}{C} \cdot \frac{G}{C} \cdot \frac{A^b}{C} \cdot \frac{B^b}{C} \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{C^{\#}m}{C} \cdot \frac{Dm}{C} \cdot \frac{Em}{C}$
$\frac{Gm}{C} \cdot \frac{Am}{C} \cdot \frac{B^{\flat}m}{C} \cdot \frac{Ddim}{C} \cdot \frac{A^{\flat}7}{C} \cdot \frac{F7}{C} \cdot \frac{Fm7}{C} \cdot \frac{Gm7}{C} \cdot \frac{A^{\flat}add9}{C}$

NOTA

- Con Fingered 3, la nota diteggiata più bassa viene interpretata come la nota di base. Le forme invertite non sono supportate.
- Con Full Range Chord, quando la nota più bassa diteggiata è ad una certa distanza dalla nota prossima, l'accordo viene interpretato come un accordo frazionario.
- Differentemente da Fingered 1, 2 e 3, Full Range Chord richiede la pressione di almeno tre tasti per formare un accordo.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме «Fingered 3» нижняя из взятых нот трактуется как основная. Обращения не распознаются.
- Если в режиме «Full Range Chord» нижняя нота несколько отстоит от соседней, аккорд трактуется как аккорд с самостоятельным басом.
- В отличие от режимов «Fingered» 1, 2 и 3, в режиме «Full Range Chord» для извлечения аккорда требуется нажать минимум на три клавиши.

Lista di esempi di accordi/Примеры аккордов

Root Chord Type \	C	C [#] /(D ^b)	D	(D [#])/E ^b	E	F	F [#] /(G ^b)	G	(G [#])/A ^b	A	(A [#])/B ^b	B
M												
m												
dim												
aug												
sus4												
sus2												
7												
m7												
M7												
m7 ⁺												
7 ⁺												
7sus4												
add9												
madd9												
mm7												
dim7												
69												
6												
m6												

- Poiché la gamma d'introduzione degli accordi è limitata, questo modello potrebbe non supportare alcuni degli accordi mostrati sopra.
- Ввиду ограниченности диапазона взятия аккордов у этой модели взятие некоторых из аккордов, показанных выше, может быть невозможно.



Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla legislazione tedesca sulla protezione dell'ambiente.

Знак утилизации означает, что упаковка соответствует требованиям природоохранного законодательства Германии.

CASIO[®]

[K] MA1608-A Printed in China



CTK1500-IR-1A

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

© 2016 CASIO COMPUTER CO., LTD.